

BSUSRC0705BS のドライバーをダウンロードされる場合は

製造元のホームページ「<https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>」から

「**Currently Supported VCP Drivers**」にある

「Windows (Desktop)*」「x64 (64-bit)」のドライバーをダウンロードし、ファイルを解凍してください

Currently Supported VCP Drivers:

Subscribe to Our Driver Updates

Operating System	Release Date	Processor Architecture				
		X86 (32-Bit)	X64 (64-Bit)	PPC	ARM	MIPSII
Windows (Desktop)*	2021-07-15	2.12.36.4	2.12.36.4	-	2.12.36.4A****	-
Windows (Universal)***	2021-11-12	2.12.36.4U	2.12.36.4U	-	-	-
Linux	-	-	-	-	-	-

次に取扱説明書の以下に従ってインストールを行ってください

※⑤内の『「ドライバーファイルのダウンロード方法」の③で保存した場所』は上記で解凍したファイルの保存先を指定してください

ドライバーのインストール方法

Windows 11/10/8.1/7 の場合

- 1 本製品をパソコンの USB Type-A 端子に接続します。
- 2 Windows アイコン() を右クリックして [デバイスマネージャー] を開きます。
- 3 [USB SERIAL CONVERTER] を右クリックして、ドライバーの更新を選択します。
※ [USB SERIAL CONVERTER] の名称は少し異なる場合があります。
- 4 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索」を選択します。
- 5 「ドライバーファイルのダウンロード方法」の ③ で保存した場所を参照して OK を押すと、[USB SERIAL CONVERTER] が更新されます。
- 6 もう一度 [デバイスマネージャー] を開き、[USB Serial Port] を右クリックすると更新します。
※ [USB Serial Port] の名称は少し異なる場合があります。